

ROLL UP STANDARD AUF- UND ABBAUANLEITUNG

Die Obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt werden und muss sich stets außerhalb des Gehäuses befinden.

Das Druckteil immer langsam ein- und ausrollen!

AUFBAU

1. Displaygehäuse und Stangenset aus der Tasche entnehmen und auf den Boden legen
2. Fuß/Füße im rechten Winkel zum Gehäuse nach außen drehen und zum fixieren darauf stellen
3. Stangenset ineinander stecken und in der vorgesehenen Gehäusehalterung platzieren
4. Werbedruck an der Klemmleiste vorsichtig aus dem Gehäuse herausziehen und Klemmleiste des Werbedrucks mittig in die Stange einhaken
5. Rückansicht des aufgebauten Roll Ups

ABBAU

- Das Stangenset oben aus der Klemmleiste und dem Gehäuse aushaken und auseinandernehmen
- Den Werbedruck an der Klemmleiste festhalten und langsam in das Gehäuse einrollen lassen
- Fuß/Füße nach innen drehen
- Alles in der Tasche verstauen

